

LASER-LIGHT (NO-CUT)

FÜR WEIßE & HELLE BAUMWOLLE UND KARTON/PAPIER

1-BLATT-SYSTEM



DRUCKEREINSTELLUNGEN:

- nur für OKI Weißtonerdrucker
- Bildmodus: gespiegelt
- Medieneinstellung für OKI 7411/711/9420/920/9541/941: Mehrzweckfach, Etiketten 1
- Medieneinstellung für OKI Pro8432WT: Mehrzweckfach, Benutzer Typ 2
- Weißtoner: AN



TRANSFERPROZESS BAUMWOLLE:

- Platzieren Sie das Transferpapier auf Ihrem Textil.
- Pressen Sie bei wie unten angegeben
- Reiben Sie 5-10 Sekunden mit einem Stück Stoff fest auf dem Transfer und ziehen Sie das Papier langsam ab.
- Bedecken Sie den Transfer mit einem Blatt *Matt Finish Economy* oder *Glossy Finish*.
- Fixieren Sie den Transfer wie unten angegeben.

TRANSFERPROZESS KARTON/PAPIER:

- Platzieren Sie das Transferpapier auf Ihrem Karton oder Papier.
- Pressen Sie bei 180°C für 15 Sekunden mit 2-3 bar MITTLEREM Druck.
- Ziehen Sie das Papier nach 5-10 Sekunden ab.



TRANSFEREINSTELLUNGEN: PRESSE

	AUTOMATISCHE PRESSE	MANUELLE PRESSE
TEMPERATUR	180-200°C	180-200°C
TRANSFER	2-3 bar für 15 Sek.	Hoher Druck für 30 Sek.
FIXIERUNG	5 bar für 30 Sekunden	Hoher Druck für 30 Sek.



TIPPS & TRICKS:

- Legen Sie das Textil möglichst plan auf die untere Heizplatte. (Stellen Sie sicher, dass keine Knöpfe oder der Kragen auf der Platte aufliegt. Wenn dies nicht möglich ist, stülpen Sie Ihr Textil über die untere Platte).
- Falls Sie nach dem Transferprozess einen hellen Hintergrund um Ihr Transfer herum sehen, reduzieren Sie den Druck. Wenn der Toner nicht vollständig übertragen wird, erhöhen Sie den Druck, um eine vollständige Übertragung zu erreichen.
- Da es sehr viele unterschiedliche Transferpressen auf dem Markt gibt und selbst modellgleiche Transferpressen Unterschiede in der tatsächlichen Temperatur und im Druck aufweisen, ist es wichtig, dass Sie Ihre eigenen Parameter auf Ihrer Maschine herausfinden und diese beibehalten. Abhängig von der Temperatur und dem Druck, kann die Übertragungszeit zwischen 10 und 15 Sekunden variieren.
- Für eine optimale Waschbeständigkeit beachten Sie bitte die Fixiertemperatur, den Druck und die Zeitangabe!
- Die manuellen Pressen bringen in der Regel weniger Druck, daher benötigen Sie eine erhöhte Presszeit.



WASCHEN:

- Bis 30°C waschbar



BÜGELHINWEIS:

- beim Bügeln das Motiv mit Backpapier abdecken



Bevor Sie Ihre **Serienproduktion** starten, empfehlen wir Ihnen bei **allen Materialien Druck- und Waschtests** durchzuführen.

Wichtiger Hinweis zum beidseitigen Bedrucken von Textilien:

T-Shirts, die **ein Motiv** auf der **Vorder- UND Rückseite** bekommen, müssen Sie über die Heizplatte Ihrer Transferpresse stülpen. Somit wird nur eine Seite des Textiles mit Hitze behandelt und Sie vermeiden, dass das zuerst applizierte Motiv wieder herausgepresst wird.

Falls Ihr T-Shirt vergilben sollte, legen Sie beim Transfervorgang ein Stück Vlies darüber um dem entgegenzuwirken.