

Transferanleitung für:  
**FOREVER Waterslide HT**  
zum Bedrucken von farbigen Kerzen, Keramik & Glas

**1- & 2-BLATT-SYSTEM**  
FÜR LED-DRUCKER MIT & OHNE WEIßTONER



**DRUCKEINSTELLUNGEN:** CMYW DRUCKER

- **Papiermodus:** Etiketten 1
- **Papiereinzug:** Mehrzweckezug
- **Bildmodus:** gespiegelt



**DRUCKEINSTELLUNGEN:** CMYK DRUCKER

- **Papiermodus:** Etiketten 1
- **Papiereinzug:** Mehrzweckezug
- **Bildmodus:** Nicht gespiegelt



**EINSTELLUNGEN DER TRANSFERPRESSE:**

	AUTOMATISCHE PRESSE	MANUELLE PRESSE
DRUCK	2 bar	medium
TEMPERATUR	180°C	180°C
ZEIT	15-20 Sekunden	15-20 Sekunden



**2-BLATT-SYSTEM**



**TRANSFERVERARBEITUNG:** CMYW DRUCKER

- **Heizen** Sie Ihre Presse bis die untere Platte **HEIß** ist!
- **Drucken** Sie ihr Motiv gespiegelt auf das **FOREVER Laser-Dark (No-Cut) A-Papier**.
- **Legen** Sie das Waterslide-Papier auf die untere Heizplatte und das bedruckte A-Papier oben drauf.
- **Decken** Sie Ihr Motiv mit einem **Matt Finish Economy Papier** ab.
- **Pressen** Sie beide Papiere bei **180°C mit 2 bar** (mittlerer Druck) für ca. **15 - 20 Sekunden**.
- **Separieren** Sie beide Papiere **im kalten Zustand**.
- **Schneiden** Sie das Motiv **so exakt wie möglich** aus.
- **Tauchen** Sie das Motiv **ca. 30 Sekunden** in einen Wasserbehälter. Das Papier rollt sich etwas ein.
- **Reiben** Sie es **vorsichtig** zwischen den Fingern, sodass sich die Folie von dem Trägerpapier löst.
- Sie können nun die Folie auf dem gewünschten Gegenstand platzieren.
- Um Luftblasen zu vermeiden, streifen Sie das Motiv mit den Fingern oder einem Abstreifgummi aus.
- Das **Wasser gut entfernen** um eine optimale Qualität zu erreichen.
- **Lassen** Sie es etwa **3 Stunden** trocknen.



**1-BLATT-SYSTEM**



**TRANSFERVERARBEITUNG:** CMYK DRUCKER

- **Drucken** Sie ihr Motiv nicht gespiegelt auf **die glänzende Seite des Waterslide Papiers**.
- **Schneiden** Sie das Motiv **so exakt wie möglich** aus.
- **Tauchen** Sie das Motiv **ca. 30 Sekunden** in einen Wasserbehälter. Das Papier rollt sich etwas ein.
- **Reiben** Sie es **vorsichtig** zwischen den Fingern, sodass sich die Folie von dem Trägerpapier löst.
- Sie können nun die Folie auf dem gewünschten Gegenstand platzieren.
- Um Luftblasen zu vermeiden, streifen Sie das Motiv mit den Fingern oder einem Abstreifgummi aus.
- Das **Wasser gut entfernen** um eine optimale Qualität zu erreichen.
- **Lassen** Sie es etwa **3 Stunden** trocknen.