

FOREVER GmbH Robert-Bosch-Str. 43, 68542 Heddesheim

E-mail: info@forever-ots.com **Web:** www.forever-ots.fr

Fiche d'instruction:

FOREVER Waterslide HT

SYSTÈME À 1 OU 2 PAPIERS

POUR IMPRIMANTE AVEC OU SANS TONER BLAN

pour l'impression sur bougies de couleur, céramique, verre



PARAMÈTRES D'IMPRESSION: CMYW

• Paramètre papier et d'impression: Etiquette 1

• Mode de Chargement: Multi-Tray

• Mode d'impression: Miroir



PARAMÈTRES D'IMPRESSION: CMYK

• Paramètre papier et d'impression: Etiquette 1

• Mode de Chargement: Multi-Tray

• Mode d'impression: Normal



RÉGLAGES DE LA PRESSE POUR LE TRANSFERT:

	PRESSE AUTOMATIQUE	PRESSE MANUELLE
PRESSION	2 bar	moyenne
TEMPERATURE	180°C	180°C
DURÉE	15-20 Secondes	15-20 Secondes





RÉALISATION DU TRANSFERT: IMPRIMANTE CMYW

- Préchauffez votre presse jusqu'à ce que le plateau inférieur soit chaud
- Imprimez votre motif en miroir sur le Papier A de la solution FOREVER Laser dark No Cut
- Placez le papier Waterslide sur la plaque inférieure et le papier A dessus, face imprimée tournée vers le bas.
- **Recouvrez** votre motif d'une feuille de Matt Finish Economy.
- Pressez les papiers ensembles à 180°C pendant 15-20 sec. avec 2 bars (medium) de pression.
- Séparez les papiers à froid (complètement).
- Découpez l'image le plus précisément possible.
- Plongez le motif env. 30 sec. dans l'eau. Le papier « s'enroule un peu ».
- Frottez le papier délicatement entre vos doigts de manière à séparer le film du support papier
- Vous pouvez désormais placer le film sur l'objet souhaité
- · Pour éviter des bulles d'air, passez sur le motif avec votre doigt
- Eliminez bien l'eau restante pour obtenir le meilleur résultat.
- Laissez sécher env. 3 heures.





RÉALISATION DU TRANSFERT: IMPRIMANTE CMYK

- Imprimez votre motif en mode normal sur la face brillante du Papier Waterslide HT.
- Découpez l'image le plus précisément possible.
- Plongez le motif env. 30 sec. dans l'eau. Le papier « s'enroule un peu ».
- Frottez le papier délicatement entre vos doigts de manière à séparer le film du support papier
- · Vous pouvez désormais placer le film sur l'objet souhaité
- Pour éviter des bulles d'air, passez sur le motif avec votre doigt.
- Eliminez bien l'eau restante pour obtenir le meilleur résultat.
- Laissez sécher env. 3 heures.